



**BRUKSANVISNING FOR
MODEL BT3000 (BG-C3/1)**



**Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på denne
bruksanvisningen for fremtidig bruk.**

1. Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta også vare på denne for fremtidig bruk. Dette er en elektrisk vifteovn som kan benyttes hjemme, lager, arbeidsrom eller i drivhus. Det er termostatkontroll på ovnen. Termostaten vil kontrollere temperaturen i rommet og vil sette seg selv av/på i forhold til den innstilte temperaturen. Ved overoppheting vil termostaten skru av ovnen. Viftemotoren styres ikke av termostaten. Når termostaten kutter varmeelementene, vil viftemotoren fortsatt gå. Etter at ovnen er stengt, vil viften fortsatt starte med korte intervaller inntil temperaturen foran på ovnen har kommet ned i under 40 grader.

Når ovnen skrues på for første gang, vil du merke en litt brent lukt og noe røyk som kommer fra ovnen. Dette vil veldig raskt gi seg. Elementene er laget av rustfritt stål og er innsatt med olje for beskyttelse under lagring. Lukt og røyk er forårsaket av den oljen som er igjen på elementet når ovnen settes på første gangen.

2. Tekniske spesifikasjoner

Model	BG-C3/1	BG-C5/3	BG-C9/3
IP klasse	IP44	IP44	IP44
VOLT	220-240V	380-400V	380-400V
Effekt	3000W	5000W	9000W
AMP	13.04A	7.2A	13.0A
Sikring	15A	10A	15A
Innstillinger	30/1500/3000W	30/2500/5000W	50/4500/9000W
Self-resetting Thermostat	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Mål (mm)	360X390X435	360X390X435	430X610X520
Netto vekt	7.7KGS	8.5KGS	11.5KGS

2.1 Karosseri laget av stålplater med varmebestandig maling.

2.2 Leveres med ledning og plugg.

3. Kontrollpanel



3.1 Venstre knapp: Effekt velger

3.2 Høyre knapp : Termostat kontroll

4. Sikkerhets regler

4.1 Ovnens må ikke tildekkes

4.2 Ved bruk av elektrisk utstyr må vanlige regler alltid følges:

4.2.1 Enheten må ikke benyttes utendørs I fuktig vær, I baderom eller I andre fuktige miljøer.

4.2.2 Enheten kan bli veldig varm og må derfor ikke plasseres I nærheten av brennbart materialet som gardiner, møbler eller lignende.

4.2.3 Plasser ikke enheten direkte under en stikkontakt.

4.2.4 Enheten må ikke kobles til en på/av timer eller andre innretninger som automatisk setter ovnen på.

4.2.5 Ovnens må ikke benyttes I rom der det oppbevares brannfarlige væsker som bensin eller gass.

4.2.6 Om skjøteledning benyttes må denne være så kort som mulig og fullt utstrekkt.

4.2.7 Om det oppstår skade på ledningen må enheten ikke benyttes før dette er reparert.

4.2.8 Hold barn og husdyr unna enheten når den er I bruk.

4.2.9 Hold ovnen I god avstand fra gardiner eller andre løse gjenstander som kan blokkere luftinntaket.

4.2.10 Husk og levere elektrisk avfall på kildesortering eller lever dette til butikken der hvor det er kjøpt. Slikt avfall kan forårsake skade på miljø og må derfor behandles etter de regler som er satt for behandling av spesial avfall.

5. Bruk av ovnen

5.1 Sett enheten på et stødig underlag og I god avstand fra brennbart materiale.

5.2 Sett støpselet i stikkontakten

5.3 Sett termostaten på maksimum.

5.4 Sett bryteren på en av de 3 trinnene (30 W, 1500 W and 3000 W). Ovnens vil da starte.

5.5 Når ønsket temperaturen er oppnådd I rommet, skru termostaten tilbake til ovnen stenges. Skru den så et lite hakk opp igjen. Ovnens vil da jobbe av/på for og holde den ønskede temperaturen I rommet.

5.6 Når ovnen skal stenges, skru først termostaten I OFF posisjon. Sett så effektvelgeren på 0.

5.7 Termostaten har en egen av/på funksjon på viften. Om temperaturen er mellom 40-45 grader på fronten av ovnen så vil viften starte automatisk for og kjøle ned ovnen. Den vil gå i intervaller inntil temperaturen kommer under 40 grader.

5.8 Vinkelen på ovnen kan forandres ved og løsne de to skruene på siden av stativet.

5.9 Etter bruk, skru av ovnen og trekk ut støpselet

6. Rengjøring og vedlikehold

6.1 Før rengjøring husk trekk ut pluggen. Bruk en lett fuktig svamp eller klut og tørk av ovnen. Skulle det være ekstra skittent kan det brukes 50 graders vann med en mild såpe i. Husk det må ikke sprutes vann inn i ovnen slik at dette kommer i berøring med elementer og elektriske punkter. Skulle dette skje må ovnen tørkes godt før det benyttes. Ikke benytt rødsprit eller andre sterke midler til renhold.

6.2 Ved lengre tids lagring rengjør ovnen og tørke den godt. Pakk så ovnen in i en plastikk pose eller lignende. Oppbevares tørt.

IMPORTØR

**NOVAPLAN as
ULLERN ALLÈ 2
0381 OSLO**

TLF: 22133200 FAKS: 22133203

www.novaplan.no