



For å forvandle skrumaskinen til et automatisk skrusystem (Quik Drive®) både enkelt og i løpet av få sekunder, tilbyr Simpson Strong-Tie® en bredt utvalg adaptere. Hver av modellene er tilpasset skrumaskiner på markedet. I nedenstående tabell kan du se hvilket adapter som oppfyller dine behov.

#### EGENSKAPER

**AL**

#### Materiale

- Aluminium

#### Fordeler

- Enkel og rask å installere
- Passer til alle markedets skrumaskinmodeller



#### TEKNISK DATA

QD adaptere oversigt juni 2019.pdf

## MONTERING

### Installation

1. Udtag bitholderen
2. Juster
3. Sæt adapteren på



1. Fjern nesekjegljen fra skrumaskinen i henhold til produsentens anvisninger (de fleste kan trekkes rett av).

2. Fjern bitholderen.

3. Sett på den Quik Drive adapteren som passer til skrumaskinen.

4. Sett doren i skrumaskinen eller forlengeren.

5. Sett forsatsen på doren til den låses fast av låsearmen.

6. Sett skruebåndet med skruespissen frem til det klikker på plass: Nå er Quik Drives skruselement klart til bruk!



Fixation de l'adaptateur dans l'outil