



EKSTERIØR



EDELØLJE

HØYGLANS OLJEFINISH

Produktbeskrivelse

EDELØLJE er en høykvalitets-, klar, lufttørkende olje, som kan brukes på alle tresorter. Enkel påføring og vedlikehold. EDELØLJE er ideell for påføring på eksotiske treslag, hvor de utmerkede penetrerende og filmbyggende egenskapene sikrer beskyttelse over lang tid. EDELØLJE har en eksepsjonell holdbarhet og motstand mot forvitring, og er derfor det perfekte valg for områder med høy slitasje. Med den høyglansede overflaten forsterker EDELØLJE det naturlige utseendet og skjønnheten til treverket.

Egenskaper

- Ypperlig penetrering.
- Høyglanset finish.
- Utmerket motstand mot slitasje - Ideell for områder med høy slitasje.
- Kan påføres tidligere oljede eller lakkerte overflater.
- Enkelt vedlikehold.
- Enkel påføring.
- Ingen sliping mellom strøkene.
- Forbedrer og beskytter den naturlige skjønnheten i treverket.

Primære bruksområder

- Utvendig bruk.
- Hardwood og eksotiske treslag - Eik, Kastanje, Ask, Teak, IPE, Mahogny...
- Myke tresorter - furu, gran, lerk...
- Hagemøbler, vinduer, dører, garasjeporter, rekkverk...
- Marine - Alle overflater over vannlinjen (badeplattform, cockpit, skrog, rekkverk...)

Tekniske data

Finish: Blank.
Bindemiddel: Alkyd-Urethane Harpiks.
Løsemiddel : Løsemiddel.
Viskositet: Væske.
Egenvekt (AT 20°C): 0,92 ± 0,05.
Fysisk tilstand: Flytende.
Tørrestoffinnhold: 57 ± 2.
Antennelighet: Ikke klassifisert som brannfarlig.
Flammepunkt: > 60°C.
Holdbarhet: 2 år i uåpnet emballasje.
Emballasjestørrelse: 500 ml, 1L.
Farge: Amber. Blir klar når den har tørket.
Tørketid: 12-24 timer per strøk, avhengig av temperatur og fuktighet.
Bruktørr: 24 timer.
VOC: EU grensen for dette produktet (kat. A /e) 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 399 g/l.

Påføringsredskap

Pensel.
Rulle: Kort luv.

Gode arbeidsrutiner

Brukes som den er, skal ikke tynnes. Dekk til alt du ikke ønsker å behandle, inkludert planter og buskas. Påfør mellom +5°C og +35°C. Ikke påfør hvis det ventes kaldt og/eller vått vær innen 24 timer. Arbeid alltid med hele lengder og avslutt ved et logisk stopp (dør, vindu, skjøt...). Vertikale flater bør påføres olje fra topp til bunn. Aldri stopp påføring midt på en lengde. Påfør aldri i direkte sollys eller på oppvarmede overflater.

Overflatebehandling

Generelle retningslinjer:

Overflaten må være ren, tørr og fri for smuss, fett og jordslag. Behandle jordslag med en blanding av 50:50 blekemiddel:vann. Påfør og la virke i 10-15 minutter, skyl grundig. Etter stripping og rengjøring, la treverket tørke 2-3 dager (godt vær) eller inntil det har nådd et fuktinnhold på 18% eller mindre før påføring av neste strøk. EDELOLJE kan bare brukes på rene treoverflater eller treoverflater tidligere behandlet med olje, lakk eller EDELOLJE. ALLE andre behandlinger må fjernes grundig.

Nytt Treverk:

Puss overflaten med sandpapir korning P60-100 for å åpne porene i treverket. Tørk av støv. Vask med Rødsprit (lofri klut) for å avfette overflaten og fjerne eventuelle gjenværende sliperester. Fortsett å vaske med Rødsprit inntil kluten er ren. Bytt klut ofte. Nye treoverflater kan ha en hard skinnende hinne som hindrer maksimal penetrering av enhver overflate; sliping av treverket fjerner dette og sikrer maksimal ytelse av finish. Iroko, padouk: Se "begrensninger".

Værslitt treverk (ubehandlet):

Værslitt treverk vaskes med NET-TROL[®]*, for å fjerne løse trefibre, skitt og andre overflateforurensninger. Hvis treverket er sterkt forurensset, rengjør med TREPREP[®]* og nøytraliser med NET-TROL[®]*. Slip overflaten med sandpapir P60-100. Fjern slipestøv. Vask med rødsprit (lofri klut) for å avfette overflaten og fjerne eventuelle gjenværende sliperester.

Tidligere oljede eller lakkerte flater:

Slip overflaten med sandpapir korning P100 for å matte ned overflaten og fjerne eventuelle ujevnheter. Fjern slipestøv. Vask med Rødsprit (lofri klut) for å avfette overflaten og fjerne eventuelle gjenværende sliperester.

Tidligere behandlede overflater (maling, beis..):

Alle tidligere behandlinger må være grundig fjernet med DILUNETT[®]* og nøytralisert med NET-TROL[®]*. Andre utførelser dvs. tokomponent epoxymaling, urethanes, ...: Ta kontakt med vår tekniske avdeling for ytterligere informasjon og råd. Slip overflaten med sandpapir korning P60-100 for å fjerne eventuelle ujevnheter. Fjern slipestøv. Vask med Rødsprit (lofri klut) for å avfette overflaten og fjerne eventuelle gjenværende sliperester.

Merk: hardwood og eksotiske treslag/treslag rik på tanniner dvs. Cedar, Mahogany, Teak, Eik... kan mørkne ved bruk av DILUNETT[®]*. Nøytraliser med NET-TROL[®]* umiddelbart etter skylling. Dette vil lysne treverket og gjenopprette dets naturlige farge.

Påføring

NYTT OG BART TREVERK

Grunning alternativ 1

Det anbefales å bruke DEKS OLJE[®] D.1* som grunning da denne beskytter i dybden og stabiliserer treverket. DEKS OLJE[®] D.1* legges "vått-i-vått" og overskytende olje tørkes av. La tørke i 24-72 timer før videre behandling. Følg anvisning på emballasjen. **NB!** For Marine skal alltid DEKS OLJE[®] D.1* brukes.

Grunning alternativ 2

Påfør EDELOLJE opp til 3 strøk "vått i vått" noe som tillater det forrige strøket å bli absorbert før påføring av neste strøk. Ikke la EDELOLJE bli berøringstørr eller tørke mellom strøkene. Etter det siste strøket skal EDELOLJE tørke i 24 timer. Slip behandlet overflate med sandpapir korning P320 for å fjerne "nupper" og eventuelle ujevnheter. Fjern slipestøv. Tørk av overflaten med Rødsprit (lofri klut) for å fjerne sliperester.

Toppstøk

Påfør minimum 4 strøk EDELOLJE og la tørke minimum 12 timer mellom strøkene. Sliping mellom strøkene er ikke påkrevet.

TIDLIGERE oljet eller lakkerte flater

Behandle eventuelle rene treoverflater som i "Grunning" ovenfor. Fullfør som beskrevet i "toppstøk" ovenfor.

Dekkevne

Grunning: 4 til 6 m² pr liter per strøk.

Toppstøk: 6 til 10 m² per liter per strøk.

Vedlikehold: 10 m² pr liter per strøk. Faktisk dekning vil variere avhengig av påføringsmetode, type, tekstur, alder og porøsitet av treverket.

Vedlikehold

Rens overflaten med NET-TROL[®]*. La tørke. Slip overflaten med våtslipepapir korning P320 og bruk DEKS OLJE[®] D.1* som slipevæske. Tørk over med en ren, tørr, lofri klut for å fjerne slipe rester og DEKS OLJE[®] D.1*. La tørke 24-72 timer. Fyll opp eventuelle tørre partier med EDELOLJE "vått-i-vått" (For marine miljø brukes DEKS OLJE[®] D.1*). La tørke. Påfør nødvendige antall strøk EDELOLJE for å bringe det opp til nivået på eksisterende finish. Avslutt med 2 strøk eller mer av EDELOLJE over hele flaten for å gjenopprette finish.

Restriksjoner

De naturlige oljer og tanniner i treverk som; iroko og padouk hindrer penetrering og tørk av finisher. Disse treslag skal være grundig forbehandlet eller få lov til å utsettes for vær og vind i 12 måneder før påføring av EDELOLJE. Kontakt oss for råd om forbehandling. Ikke påfør EDELOLJE i vått vær eller sent på dagen når dugg eller tåke kan forventes. Dette kan skape mattskjolder i finish.

Rengjøring

Rengjør alt verktøy og utstyr med white-sprit mens det fortsatt er vått. Dersom det tørker, fjern med malingsfjerner. **MERK:** Eventuelle filler, stålull osv. dynket i EDELOLJE kan selvantenne. Filler, stålull etc. må være mettet med vann etter bruk, eller plasseres i en forseglet, vannfylt metallbeholder, før de kastes med husholdningsavfallet.

Oppbevaring

Rester av EDELOLJE skal overføres til en mindre, lufttett, lukket metall- eller glassbeholder. Unngå frost og høye temperaturer.

Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig. OWATROL kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. For ytterligere råd og opplysninger, vennligst kontakt vår tekniske avdeling på epostadressen info@owatrol.com, eller den lokale OWATROL Agent for ditt land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utgivelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som pr. etikettinstruksjon og teknisk datablad.

Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud og øyne. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. **HMS-datablad tilgjengelig på www.owatrol.com**

Utgivelsesdato

Mai 2012.

*Samme produsent