

Viktig informasjon

Viktig informasjon før du begynner å montere

Fiberon® terrassebord er ment brukt som overflate til terrasser, plattinger og levegger, ikke til bærende konstruksjoner.

Skjult innfesting: Bordene er beregnet for skjult innfesting med Phantom® klips. Fest klipsen vinkelrett i sporet. Ikke stram festene for hardt slik at noten kan sprekke eller løsne fra bordet.

Skruer: Hvis skruer velges for festing av bordene. Bruk kun godkjente skruer. Ungå å feste skruer mindre enn 3 cm ut mot kant. Fest skruene så langt inn som mulig fra skjøten når bordet festes til bjelkene.

Bjelkeavstand: For Fiberon terrassebord med tykkelse på 24 mm anbefales bjelkeavstand fra senter til senter på 400 mm (cc 400 mm). Legges bordene i 45° vinkel på bjelkene reduseres bjelkeavstanden med 100 mm. Extreme Aspen og Pewter, som har tykkelse på 20 mm tykkelse anbefales cc 300 mm.

Avstand mellom skjøter: Montering under 10° C bør det være 3 mm avstand. Montering ved 15° C bør det være 2 mm avstand. Ved montering over 20° kan bordene legges butt i butt.

Ventilasjon: Ikke installer terrassebord direkte på en fast overflate. Minimum avstand til underlaget anbefalt minst 5 cm fra undersiden av bordene til underlaget for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

Rettkantbord: Bruk rettkantbord til alle synlige avslutninger på terrassen og i trapper.

Svartsopp, grønske og mugg: Sopp og mugg kan oppstå på alle utendørs overflater, inkludert terrassebord og rekkverk, spesielt i perioder med lite sol og mye fuktighet. Vask terrassen så ofte som nødvendig, minst to ganger i året med såpe og vann.

VARME: Terrassebord vil holde på varmen når de utsettes for direkte sollys. De kan oppleves som varme når du går barføttes.

Statisk elektrisitet: Tørr vind kan forårsake en midlertidig tilstand med statisk elektrisitet som vil variere avhengig av klimatiske forhold.

Se våre nettsider for mer detaljert leggeanvisning, garantier og salgs- og leveringsbetingelser.