

	<b>FORVALTNING, DRIFT</b> OG <b>VEDLIKEHOLD</b> <b>FDV- Dokumentasjon</b> <b>PVC-VINDUER</b>	<b>Rev. nr:</b> 2
		<b>Rev.dato:</b> 03.10.2019
		<b>Godkjent av:</b> vø
		<b>Dokument nr.:</b> FDV-001

<b>Produsent/Leverandør</b>		
<b>Uldal AS</b>	Boks 98, 4795 Birkeland	Birkeland Nord, 4760 Birkeland
<b>Tlf.:</b> 38 13 71 00	E-mail: <a href="mailto:uldal@uldal.no">uldal@uldal.no</a>	Internett <a href="http://www.uldal.no">www.uldal.no</a>
<b>Materialspesifikasjon</b>		
<i>Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel</i>		
Karm- og vindusramme	<b>Aluplast ID4000/ID7000</b> For produktspesifikasjon se ordre	
Tettelst	<b>Secil/Stomilsanok</b>	
Glass	<b>2 lags eller 3 lags energiglass</b> For produktspesifikasjon: Se tekst i spacer mellom glassene eller ordre	
Beslag	<b>Maco</b> For produktspesifikasjon se ordre	
Når ventil	<b>Aerco 2MO</b> For produktspesifikasjon se ordre	
Overflatebehandling:	<b>Standard hvit PVC eller foliert.</b> For produktspesifikasjon se ordre	
<b>Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner</b>		
Renhold:	<b>Glideskinner holdes rene. Glassene må ikke rengjøres med eller bli utsatt for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. Profiler karm/ramme renngjøres med vanlig såpevann.</b>	
Løpende vedlikehold:	<b>Glideskinner og bevegelige deler smøres og rengjøres minst 2 ganger pr år.</b>	
Skader:	<b>Utbedres omgående, eventuelt utskifting av deler.</b>	
<b>Annet</b>		
Reklamasjoner:	<b>Kontakt Uldal AS v/serviceansvarlig</b> (senest 3 dager etter mottatt vare) <a href="mailto:service.uldal@uldal.no">service.uldal@uldal.no</a> eller nettsiden <a href="http://www.uldal.no">www.uldal.no</a>	
Garantier / Ansvar:	<b>5 år garanti. Se nettsiden <a href="http://www.uldal.no">www.uldal.no</a> for detaljert beskrivelse. Gjelder for produkter levert etter 01.08.15.</b>	
Sikkerhet:	<b>For å sikre vindu mot innbrudd er alle glasslister montert fra innside.</b>	
Sertifisering / Godkjenninger:	<b>Uldal PVC er testet hos Sintef.</b>	